Inovia Cond



Note d'impiego e Tecniche per l'installazione





Complimenti per la scelta.

La Vostra caldaia è modulante a regolazione e accensione elettronica.

- · ad alto rendimento
- · a camera stagna

La Vostra caldaia a condensazione, a differenza delle caldaie tradizionali, consente di recuperare energia condensando il vapore acqueo contenuto nei fumi di scarico; cioè, a parità di calore prodotto, **consuma meno gas** ed inoltre i fumi di scarico contengono **meno sostanze dannose** per l'ambiente.

I materiali che la compongono e i sistemi di regolazione di cui è dotata Vi offrono sicurezza, comfort elevato e risparmio energetico così da farVi apprezzare al massimo i vantaggi del riscaldamento autonomo.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine meccanica o generica (es. ferite o contusioni).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine elettrica (folgorazione).



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare il pericolo d'incendio e di esplosione.



PERICOLO: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare infortuni di origine termica (ustioni).



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo devono essere osservate per evitare malfunzionamenti e/o danni materiali all'apparecchio o ad altri oggetti.



ATTENZIONE: Le indicazioni contrassegnate da questo simbolo sono informazioni importanti che devono essere lette attentamente.



IMPORTANTE



- ✓ Il libretto deve essere letto attentamente; si potrà così utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poiché la sua consultazione potrà essere necessaria in futuro. Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.
- ✓ La prima accensione deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati e dà validità alla garanzia a partire dalla data in cui viene eseguita.
- ✓ Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

DURANTE L'INSTALLAZIONE

- ✓ **L'installazione** deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito.
- ✓ La caldaia permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione e deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza.
 - La caldaia deve essere alimentata con gas Metano (G20) o Butano (G30) o Propano (G31).
 - Lo scarico della condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico e deve risultare ispezionabile (UNI 11071 e norme correlate).
 - La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista; inoltre:
 - può essere installata all'esterno in luogo parzialmente protetto, in tal caso deve essere dotata di adequate protezioni.
 - non deve essere toccata da bambini o da persone inesperte.
 - evitare l'uso scorretto della caldaia.
 - evitare manovre su dispositivi sigillati.
 - evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento.

DURANTE L'USO

- ✓ È vietato poiché pericoloso ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 11071 e norme correlate);
- ✓ **Le riparazioni** devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).

✓ Avvertendo odore di gas:

- non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille.
- aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale.
- · chiudere i rubinetti del gas.
- chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- ✓ Prima di avviare la caldaia, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
 - sia a perfetta tenuta.
 - sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia.
 - sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti;
 - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico.
 - Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qualora non correttamente collegata ad una rete di scarico.
 - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico del sifone della condensa ad un apposito imbuto di scarico (UNI 11071 e norme correlate) che deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa ed assicuri la sua corretta evacuazione.
- ✓ **Non toccare l'apparecchio** con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- ✓ Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

INDICE

1	DES	CRIZIONE DELLA CALDAIA6		5.12	Installazione della sonda esterna di
	1.1	Vista d'assieme6			temperatura
	1.2	Valvole di intercettazione e rubinetti6		5.13	Collegamento elettrico tra caldaia e sonda
	1.3	Pannello comandi7			esterna
	1.4	Caratteristiche generali LCD 8			Collegamento elettrico del remoto (opzionale) 48
2	ISTE	RUZIONI PER L'USO12		5.15	Abilitazione funzionamento con sonda
	2.1	Avvertenze			esterna da remoto
	2.2	Accensione		5.16	Settaggio del coefficiente K della sonda
	2.3	Temperatura del circuito di riscaldamento 14			esterna
	2.4	Temperatura acqua sanitaria16			Settaggio della velocità della pompa52
	2.5	Funzione preriscaldo 3 stelle17			Settaggio della postcircolazione della pompa 53
	2.6	Spegnimento			Selezione della frequenza di riaccensione55
3	CON	NSIGLI UTILI			Installazione esterna56
	3.1	Riempimento del circuito riscaldamento20	6		PARAZIONE AL SERVIZIO58
	3.2	Riscaldamento20		6.1	Avvertenze58
	3.3	Protezione antigelo20		6.2	Sequenza delle operazioni58
	3.4	Manutenzione periodica21	7	VER	IFICA REGOLAZIONE GAS61
	3.5	Pulizia esterna21		7.1	Avvertenze
	3.6	Anomalie di funzionamento21		7.2	Operazioni e settaggio gas61
	3.7	Visualizzazioni in modalità INFO		7.3	Regolazione della potenza utile in funzione
	3.8	Codice anomalia remoto			riscaldamento63
	3.9	Sonda fumi e termofusibile24	8	TRA	SFORMAZIONE GAS65
4	CAR	RATTERISTICHE TECNICHE25		8.1	Avvertenze65
	4.1	Vista d'assieme25		8.2	Operazioni e settaggio gas65
	4.2	Schema di principio26	9	MAI	NUTENZIONE67
	4.3	Schema elettrico28		9.1	Avvertenze
	4.4	Caratteristica idraulica29		9.2	Programmazione periodo di manutenzione67
	4.5	Vaso d'espansione29		9.3	Smontaggio pannelli carrozzeria68
	4.6	Dati tecnici M260.2025 SM/T30		9.4	Rimontaggio pannelli carrozzeria69
	4.7	Dati tecnici M260.3035 SM/T		9.5	Svuotamento del circuito sanitario69
5	INS.	TALLAZIONE36		9.6	Svuotamento del circuito riscaldamento69
	5.1	Avvertenze36		9.7	Pulizia dello scambiatore primario
	5.2	Precauzioni per l'installazione			condensante e del bruciatore70
	5.3	Installazione del supporto caldaia37		9.8	Verifica della pressurizzazione del vaso
	5.4	Dimensioni			d'espansione riscaldamento
	5.5	Raccordi		9.9	Pulizia dello scambiatore sanitario
	5.6	Montaggio della caldaia38			Controllo del condotto di espulsione fumi72
	5.7	Installazione del condotto di espulsione fumi 39			Verifica del rendimento della caldaia72
	5.8	Dimensioni e lunghezze scarichi fumi40			Controllo del sifone scarico condensa73
	5.9	Posizionamento dei terminali di tiraggio43			Settaggio della funzione spazzacamino caldaia 73
		Collegamento elettrico44		9.14	Impostazioni per cambio scheda comando75
	5.11	Collegamento di un termostato ambiente o			
		valvole di zona46			

Modelli	Sigla certificazione caldaia
Inovia Cond 25S	M260.2025 SM/
Inovia Cond 35S	M260.3035 SM/

Apparecchio in categoria: II2H3B/P (gas G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar) Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:

Direttiva Gas 2009/142/CE

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

1 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

1.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia.




Figura 1.1

1 Pannello comandi

1.2 Valvole di intercettazione e rubinetti




Figura 1.2

- **2** Etichetta alimentazione gas
- 3 Tubo mandata riscaldamento
- 4 Tubo uscita acqua sanitaria
- **5** Rubinetto gas
- **6** Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 7 Tubo ritorno riscaldamento
- **8** Tubo scarico condensa
- 9 Rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento
- **10** Tubo scarico valvola di sicurezza del circuito riscaldamento
- **11** Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento

1.3 Pannello comandi




Figura 1.3

- 12 Tasto aumento temperatura sanitario
- 13 Tasto riduzione temperatura sanitario
- 14 Tasto funzione preriscaldo 3 stelle
- **15** Tasto Stand-by/Inverno/Estate
- 16 Tasto Reset
- 17 Tasto accesso menù funzioni
- 18 Tasto riduzione temperatura riscaldamento
- **19** Tasto aumento temperatura riscaldamento
- 20 Tasto orologio: consente l'accesso alle funzioni di orologio (regolazione Ora/Giorno/Data) e timer (temporizzazione funzione preriscaldo 3 stelle e mandata riscaldamento)
- 21 Display LCD



Il RESET che riporta tutti i parametri al valore di fabbrica, avviene solo impostando il "parametro 08=04". L'avvenuto reset viene visualizzato dall'accensione di tutti i simboli presenti sul display.



La pressione contemporanea dei tasti 16 e 20 (Figura 1.3) per 5 secondi permetterà di azzerare tutte le programmazioni orarie (sia di preriscaldo che di riscaldamento). Dopo l'azzeramento o in condizioni di default sarà attiva la funzione riscaldamento per tutti i giorni e per tutte le 24 ore.

Questa condizione è anche quella di default con cui escono le caldaie.

Conferma dell'azzeramento si ha mediante il lampeggio della scritta RESET e del simbolo (\hat{L}) .

1.4 Caratteristiche generali LCD

Per le caratteristiche tecniche della caldaia consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE" a pagina 25.



Figura 1.4

LEGENDA

训	Tutti i simboli rappre- sentati con delle linee che lo circondano, in- dicano che il simbolo sta lampeggiando.
*	Acceso fisso: funzione spazzacamino abilitata.
АМ 🕒 РМ	Acceso fisso: la presenza del simbolo durante il normale funzionamento indica che il timer per il riscaldamento o per il preriscaldo è stato impostato. Lampeggiante: indica che l'orologio non è stato ancora impostato dall'utente.
Z	Acceso fisso: accensione caldaia ritardata da inibizione (AFCT) od altri eventi.

\widehat{i}	Ingresso menu INFO abilitato.	
Č.	Indicano lo stato di richiesta della programmazione oraria Lampeggiante: programmazione comfort in corso; programmazione ridotta in corso.	
1234567	Il giorno della settimana viene visualizzato accendendo il numero con questa seq. 1=Lun 7=Dom.	
	Acceso fisso: funzione sanitario abilitata. Lampeggiante: fun- zione sanitario in cor- so.	
*/=	Lampeggiante: pompa del circuito solare in funzione. L'integrazione del solare durante il prelievo sanitario è indicato dall'accensione delle barrette. Versioni SV: le barrette indicano il valore della temperatura dell'accumulo solare (range 4080°C).	
1111. 1111.	Acceso fisso: richiesta riscaldamento da zona 1 e/o zona 2. Lampeggiante: funzione riscaldamento in corso.	
111 111.	Acceso fisso: sonda di mandata e/o sonda di ritorno.	

M 0 1 2	L'accensione della chiave, della freccia, di M, e del mese (1 o 2) indica la prossima scadenza della manutenzione. Il lampeggio del simbolo, della freccia, di M e di 0 indica l'avvenuta scadenza del periodo di manutenzione.	
°C°F	Unità misura temperatura.	
٨	Acceso fisso: funzione preriscaldo 3 stelle attiva. Lampeggiante: funzione preriscaldo 3 stelle in corso.	
	Lampeggiante: scarica (prima della rivelazione fiamma).	
^	Acceso fisso: fiamma presente e livello di modulazione.	
RESET	Acceso fisso: errore di blocco. La caldaia può essere riattivata diret- tamente dal utente, premendo il pulsante di ripristino.	
> -c	Errore non ripristinabile. La retroilluminazione deve lampeggiare.	
K	Acceso fisso: valore impostato.	
±₽₽	Acceso fisso: viene visualizzata la temperatura senza decimali ma con segno (sonda collegata).	

bar psi	Indica la pressione di caldaia.
	Acceso fisso: controllo remoto collegato. Lampeggiante: richiesta da controllo remoto in corso.
	Acceso fisso: pompa attiva. L'icona rimane accesa anche per la post-circolazione.
*	Acceso fisso: antigelo caldaia attivo.
AF ¾ ¥	Antifrostat Acceso fisso: (antigelo impianto attivo.

SEGNALAZIONI DATE DAL LCD

LCD	FUNZIONE	
E01+RESET	Blocco di sicurezza per mancata accensione.	
E02+RESET	Blocco per intervento termostato di sicurezza.	
E03+RESET	Blocco generico.	
E04+ 💤	Poca pressione nell'impianto o trasduttore pressione scollegato.	
E05 + ,	Anomalia pressostato fumi (se presente).	
E06+	Guasto sonda NTC1 o NTC2 riscaldamento.	
E07 + ,	Guasto sonda NTC sanitario.	
E08+ *	Guasto sonda NTC esterna (con K impostato).	
E09+	Guasto sonda fumi (se presente).	

LCD	FUNZIONE	
E10+RESET	Intervento sonda fumi	
ZIO ITECET	(se presente).	
E11+RESET	Presenza fiamma paras- sita.	
E12+	Guasto sonda NTC ritor- no.	
E13+	DT mandata-ritorno > 40K (se previsto).	
E14+RESET	Mancanza di circolazio- ne T > 105°C.	
E14+ 🚜	Mancanza di circolazio- ne da gradiente tempe- ratura (>2K/s).	
E20+RESET	Blocco EVG.	
E21+RESET	Blocco EVG.	
E22+RESET	Blocco EVG.	
E23+RESET	Blocco EVG.	
E24+RESET	Blocco per anomalia combustione all'accensione.	
E25+RESET	Blocco per anomalia combustione in funzionamento.	
E69+ 3	Blocco per errore cablaggio.	
E99+ 3	Caldaia non configurata.	
L 01	Limitazione NTC primario in sanitario.	
	Caldaia Stand-By, i tratti- ni vengono accesi in se- quenza per simulare uno scorrimento (protezione antigelo attiva).	

LCD	FUNZIONE	
LCD	FUNZIONE	
bar	In caso di pressione non corretta il valore viene vi- sualizzato con il simbolo lampeggiante. Al raggiungimento della pressione il simbolo ri-	
bar	mane acceso per 15 s poi scompare. Lampeggiante:	
0.9	pressione elevata > 2.8bar ON, 2.6 bar OFF;pressione intermedia	
bar	0.15 < P < Pon in salita 0.15 < P < (Pon-0.2) in discesa; ○ pressione critica 0.00 < P < 0.15 bar.	
88.8	Pompa attiva per la fase di post-circolazione (lampeggio Po + lam- peggio temperatura).	
888	Caldaia in fase antigelo (lampeggio bP + lam- peggio temperatura).	
* 435°	Caldaia in richiesta po- tenza sanitario. Viene visualizzata la tem- peratura sanitario.	
435°.	Caldaia in richiesta po- tenza riscaldamento e remoto collegato.	
43. 0.	Set Riscaldamento (vengono disabilitati tut- ti gli altri simboli).	
≋ 4 3.0 . 5€£	Set Sanitario (vengono disabilitati tut- ti gli altri simboli).	

LCD	FUNZIONE
435°	Ritardo accensione bru- ciatore per impostazione di sistema (si accende il simbolo della clessidra).
* LP	Caldaia in funzione spazzacamino. L'attivazione dello spazzacamino avviene impostando il "parametro P09=01" e viene visualizzato: LP = minimo sanitario; hP = minimo riscaldamento; cP = massimo riscaldamento; dP = massimo sanitario. Il passaggio avviene con i tasti 19 (aumento) e 18 (diminuzione) temperatura sanitario. Le scritte nel display si alternano.

2 ISTRUZIONI PER L'USO

2.1 Avvertenze



Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito d'acqua anche se la caldaia dovesse servire alla sola produzione d'acqua calda sanitaria.

Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pagina 20.

Tutte le caldaie sono dotate di un sistema "antigelo" che interviene nel caso in cui la temperatura della stessa scenda al di sotto di 5°C; pertanto **non disattivare la caldaia**.

Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate quanto indicato nella sezione "Protezione antigelo" a pagina 20.

2.2 Accensione

 I rubinetti della caldaia e quelli previsti in installazione devono essere aperti (Figura 2.1).




Figura 2.1

 Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione. Il display LCD visualizza lo stato in cui si trova la caldaia (ultimo memorizzato) Figura 2.2.



Stand-by
I trattini vengono accesi in sequenza per simulare uno scorrimento



Inverno



Estate

Figura 2.

Impostazione Ora/Giorno/Data

Entrare in "modalità programmazione" tenendo premuto per 5 secondi il tasto 20 (Figura 2.5) fino a far apparire sul display il simbolo (L).

Agendo sui tasti 18 (diminuzione) e 19 (aumento) Figura 2.5 è possibile impostare i valori di ora, giorno e data, agendo sui tasti 12 e 13 è possibile passare da un parametro all'altro.

Premendo brevemente il tasto 20 verranno memorizzati i valori impostati e nel display comparirà la scritta **OK** di conferma (Figura 2.3).



Figura 2.3

Il display visualizzerà:

per ora e minuti
per il giorno della settimana
(1=Lun, ..., 7=Do)

per giorno e mese

per l'anno

per il formato

Figura 2.4

Per uscire dalla programmazione, tenere premuto per 5 secondi il tasto 20 (tutte le modifiche verranno salvate) oppure attendere 60 secondi.

N.B. Qualora venga collegato un remoto, la scheda acquisisce i dati di ora, data e anno dal remoto stesso, sincronizzandosi con quest'ultimo (ID 20).

Funzionamento in riscaldamento/sanitario

 Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 fino a far apparire sul display entrambe i simboli
 e Figura 2.5.




Figura 2.5

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed i simboli e e

**** il simbolo °C lampeggia lentamente Figura 2.6.



Figura 2.6

<u>Funzionamento della sola produzione di ac</u> qua calda

 Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 fino a far apparire sul display il simbolo Figura 2.7.




Figura 2.7

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed il simbolo ; il simbolo C lampeggia lentamente Figura 2.8.



Figura 2.8

2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

La temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento è regolabile agendo sui tasti 18 (diminuzione) e 19 (aumento) (Figura 2.7) da un minimo di circa 25°C ad un massimo di circa 85°C. Alla prima pressione di uno dei due tasti si ha la visualizzazione del valore di "set", alla seconda pressione si accede alla modifica.

Segnalazione data dal display LCD:

 il valore di "set" della temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento ed il simbolo "IIIII alampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.9).



Figura 2.9

Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna (senza sonda esterna)

Regolare la temperatura dell'acqua calda di mandata riscaldamento come segue:

- da 25 a 35 con temperatura esterna compresa tra 5 e 15°C
- da 35 a 60 con temperatura esterna compresa tra -5 e +5°C
- da 60 a 85 con temperatura esterna inferiore a -5°C.

Il Vostro installatore qualificato, Vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il Vostro impianto.

La verifica del raggiungimento della temperatura impostata è visibile sul display LCD dall'assenza del simbolo.

Richiesta di potenza in riscaldamento

Quando la caldaia ha una richiesta di potenza in riscaldamento sul display è visibile il simbolo (modulazione fiamma) seguito da un aumento del valore di temperatura dell'acqua di mandata riscaldamento. Il simbolo lampeggia e si attiva il circolatore (a) (Figura 2.10).



Figura 2.10

Regolazione della temperatura riscaldamento con sonda esterna installata

Quando è installata la sonda esterna (opzionale) la vostra caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in relazione alla temperatura esterna.

In questo caso la caldaia deve essere impostata da un installatore qualificato (sezione "Settaggio del coefficiente K della sonda esterna" a pagina 49).

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di \pm 15°C agendo sui tasti 18 (diminuzione) e 19 (aumento) (Figura 2.7).

Regolazione della temperatura riscaldamento, indipendente, tra due zone con comando remoto installato

Quando sono installate le valvole di zona una comandata dal termostato ambiente e l'altra dal comando remoto è possibile avere due differenti temperature di mandata riscaldamento all'impianto.

La temperatura riscaldamento della valvola di zona comandata dal termostato va impostata

sul pannello comandi della caldaia agendo sui tasti 18 e 19 Figura 2.25.

La temperatura riscaldamento della valvola di zona comandata dal comando remoto va impostata agendo sui tasti di regolazione temperatura riscaldamento del comando remoto.

Impostazione delle fasce orarie riscaldamento zona 1 (zona locale/TA)

Affinché si possa soddisfare una richiesta riscaldamento dovrà essere attivo sia il TA che l'on dell'orologio.

La seconda zona invece è gestita in maniera indipendente dal remoto (quindi ha già le sue fasce orarie).

NB: Nel caso di singola zona comandata da TA e orologio caldaia (se programmato con fasce orarie), per avere richiesta di riscaldamento, dovranno esserci entrambi i consensi del TA e dell'orologio.

NB: La programmazione oraria delle fasce riscaldamento non influenza una eventuale richiesta di antigelo di impianto (AF) che viene servita indipendentemente dalla fascia oraria impostata.

Per l'impostazione delle fasce orarie:

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 19 e 20 (Figura 2.12) fino a far apparire sul display LCD i simboli evidenziati in Figura 2.11.



Figura 2.11




Figura 2.12

Premere i tasti 12 o 13 (Figura 2.12) per selezionare il singolo giorno (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) oppure se si vogliono gruppi di giorni con la stessa programmazione di fasce orarie tenere premuto il tasto 12 fino alla visualizzazione dei gruppi $(1 \div 5)$, $(1 \div 6)$, $(1 \div 7)$, $(6 \div 7)$ (lampeggiano), quindi confermare premendo il tasto 15. I giorni o gruppi di giorni selezionati saranno indicati tramite le relative icone sul lato sinistro dell'LCD Figura 2.13.



Figura 2.13

Premere il tasto 15 successivamente il tasto 19 per programmare il primo periodo di accensione (PI on), confermare con il tasto 15, il sucessivo spegnimento (PI off) si propone già incrementato di 15 minuti (intervallo minimo di programmazione) per modificare premere il tasto 15 e successivamente il tasto 19 per modificare e quindi confermare con tasto 15. Ripetere questa sequenza per P2 on e P2 off, ..., P4 on e P4 off, per ogni giorno o gruppo di giorni selezionati (Figura 2.14).





Figura 2.14

Nel caso in cui non si utilizzino tutti e 4 i programmi (P1÷P4), quelli non utilizzati devono essere impostati a 0 come indicato in Figura 2.15.



Figura 2.15

Una volta impostata la programmazione a 00:00 confermare con il tasto 15 la relativa fascia di spegnimento in automatico andrà a 00:00 (Figura 2.16).

Premendo brevemente il tasto 20 verranno memorizzati i valori impostati e nel display comparirà la scritta **OK** di conferma (Figura 2.16).





Figura 2.16

Per uscire dalla programmazione, tenere premuto per 5 secondi il tasto 20 (tutte le modifiche verranno salvate) oppure attendere 60 secondi.

NB: Se si rientra in programmazione per modificare i valori, le nuove fasce sovrascrivono se necessario le precedenti, laddove siano già state programmate, o si sovrappongono in tutto o in parte.

Per il reset/azzeramento di tutte le fasce orarie fare riferimento al paragrafo 1.3 a pagina 7.

2.4 Temperatura acqua sanitaria

La temperatura dell'acqua calda sanitaria è regolabile agendo sui tasti 12 (aumento) e 13 (diminuzione) (Figura 2.12) da un minimo di circa 35°C ad un massimo di circa 60°C. Alla prima pressione di uno dei due tasti si ha la visualizzazione del valore di "set", alla seconda pressione si accede alla modifica.

Segnalazione data dal display LCD:

 il valore di "set" dell'acqua calda sanitaria ed il simbolo ampeggiano. Il fondo del display appare illuminato (Figura 2.17).



Figura 2.17

Regolazione

Regolate la temperatura dell'acqua sanitaria ad un valore adatto alle Vostre esigenze.

Riducete la necessità di miscelare l'acqua calda con acqua fredda.

In questo modo apprezzerete le caratteristiche della regolazione automatica.

Se la durezza dell'acqua è particolarmente elevata, Vi consigliamo di regolare la caldaia a temperature inferiori a 50°C.

In questi casi Vi consigliamo comunque di far installare un addolcitore sull'impianto sanitario.

Se la portata massima dell'acqua calda sanitaria è troppo elevata, tale da non permettere di raggiungere una temperatura sufficiente, fate installare l'apposito limitatore di portata dal Tecnico dell'Assistenza Autorizzata.

Richiesta di acqua calda sanitaria

Quando la caldaia ha una richiesta potenza in acqua calda sanitaria, sul display è visibile il simbolo seguito da un aumento del valore di temperatura dell'acqua sanitaria. Il simbolo lampeggia (Figura 2.18).



Figura 2.18

2.5 Funzione preriscaldo 3 stelle

Questa funzione diminuisce il consumo d'acqua sanitaria al momento del prelievo, preparando l'acqua della caldaia alla temperatura richiesta.

Per attivare la funzione preriscaldo 3 stelle premere il tasto 14 (Figura 2.25) fino a far apparire sul display LCD il simbolo () (Figura 2.25).

Quando il simbolo () lampeggia, la funzione è in corso.



Figura 2.19

N.B. Se alla caldaia viene tolta l'alimentazione elettrica, alla successiva riattivazione aspettare almeno 1 minuto prima di attivare la funzione. Per disabilitare la funzione preriscaldo 3 stelle premere il tasto 14 (Figura 2.25) fino a quando nel display LCD non scompare il simbolo 🖒.


Impostazione fasce orarie funzione preriscaldo 3 stelle

Per il preriscaldo la programmazione sarà unica per tutti i giorni.

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 5 secondi i tasti 12 e 20 (Figura 2.21) fino a far apparire sul display LCD i simboli evidenziati in Figura 2.20.



Figura 2.20



Premendo i tasti 12 o 13 è possibile selezionare i 4 programmi (P1 \div P4) con i relativi tempi di on ed off (P1 on - P1 of, ..., P4 on - P4 of), con intervalli minimi di 15 minuti (Figura 2.22).



Figura 2.22

Premere il tasto 15 per accedere alla modifica dell'orario, le cifre da programmare cominciano a lampeggiare.

Per modificare l'orario di accensione e spegnimento premere i tasti 18 o 19.

Per confermare il punto di on/off e passare al punto successivo premere il tasto 15 in Figura 2.21.

Nel caso in cui non si utilizzino tutti e 4 i programmi (P1÷P4), quelli non utilizzati devono essere impostati a 0 come indicato in Figura

2.23.




Figura 2.23

Premendo brevemente il tasto 20 verranno memorizzati i valori impostati e nel display comparirà la scritta **OK** di conferma.



Figura 2.24

Per uscire dalla programmazione, tenere premuto per 5 secondi il tasto 20 (tutte le modifiche verranno salvate) oppure attendere 60 secondi.

Per il reset/azzeramento di tutte le fasce orarie fare riferimento al paragrafo 1.3 a pagina 7.

2.6 Spegnimento

Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 (Figura 2.25) fino a far apparire sul display il simbolo

— — — (Figura 2.26).




Figura 2.25



Figura 2.26

Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:

- Scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica;
- Chiudete i rubinetti della caldaia Figura 2.27;





Figura 2.27

 Provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sezione "Svuotamento del circuito sanitario" a pagina 69 e sezione "Svuotamento del circuito riscaldamento" a pagina 69.

3 CONSIGLIUTILI

3.1 Riempimento del circuito riscaldamento



Il valore della pressione è sempre visualizzato nella parte inferiore destra del display (Figura 3.2).

In caso di pressione non corretta il valore viene visualizzato con il simbolo 🗟 lampeggiante.

- pressione elevata: > 2.8 bar ON, 2.6 bar OFF;
 - 0.15 < P < Pon in salita
 - 0.15 < P < (Pon-0.2) in discesa;
- \bigcirc pressione critica (troppo bassa): 0.00 < P < 0.15 bar.



Figura 3.2

Aprite il rubinetto di riempimento in Figura 3.1 posto sotto la caldaia e verificate contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul display. La pressione dovrà essere compresa tra un valore di 1 bar, 1,5 bar (es. 1,3

bar in (Figura 3.2).

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento e sfiatate eventualmente l'aria presente nei radiatori.

Il simbolo 🕏 rimane acceso per 15 s poi scompare.


3.2 Riscaldamento

Per un servizio razionale ed economico fate installare un termostato ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o agendo sui tasti 18 e 19 di regolazione riscaldamento (Figura 3.3).



3.3 Protezione antigelo

Il sistema antigelo, ed eventuali protezioni aggiuntive, proteggono la caldaia dai possibili danni dovuti al gelo.

Tale sistema non garantisce la protezione dell'intero impianto idraulico.

Nel caso in cui la temperatura esterna possa raggiungere valori inferiori a 0°C si consiglia di lasciare attivo l'intero impianto regolando il termostato ambiente a bassa temperatura.

La funzione antigelo è attiva anche con caldaia in stand-by (i trattini vengono accesi in sequenza per simulare uno scorrimento) (Figura 3.4).



Figura 3.4

In caso si disattivi la caldaia fare effettuare da un tecnico qualificato lo svuotamento della caldaia (circuito riscaldamento e sanitario) e lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario.

3.4 Manutenzione periodica

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

3.5 Pulizia esterna



Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica

Per la pulizia usare un panno imbevuto di acqua e sapone.

Non usare: Solventi, sostanze infiammabili, so-

stanze abrasive.

3.6 Anomalie di funzionamento

Se la caldaia non funziona e sul display LCD compare un codice preceduto dalla lettera "E" e la scritta **RESET** (sezione "Caratteristiche generali LCD" a pagina 8), alternato al valore della temperatura, la caldaia è in blocco. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.5).



Figura 3.5

Per ripristinare il suo funzionamento premere il tasto reset 16 (Figura 3.3) sul pannello comandi della caldaia.



Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

Altre possibili anomalie segnalate dal display LCD

Se il display LCD visualizza un codice preceduto dalla lettera "**E**" e il simbolo **,** alternato al valore della temperatura, la caldaia ha una anomalia che non si può ripristinare.

Il fondo del display lampeggia (Figura 3.6).



Figura 3.6

Un'altra possibile segnalazione avviene quando lo scambiatore sanitario non riesce a scambiare tutta la potenza erogata dalla caldaia.

Es. Scambiatore sanitario ostruito dal calcare.

Ciò si verifica solo quando la caldaia ha una richiesta di acqua calda sanitaria.

Sul display LCD appare il codice **01** preceduto dalla lettera **L**. Il fondo del display lampeggia (Figura 3.7).




Figura 3.7



Per il ripristino del buon funzionamento della caldaia chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Rumori di bolle d'aria

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento ed eventualmente provvedete al riempimento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pagina 20.

Pressione bassa dell'impianto

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento.

Per effettuare l'operazione riferirsi alla sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pagina 20.

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente. Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica.

Esce acqua dalla valvola di sicurezza

Controllate che il rubinetto di riempimento sia ben chiuso (sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pagina 20).

Controllate dal menù "INFO" (informazioni) che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 3 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvoline di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare.



Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione "Spegnimento" a pagina 19 e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

3.7 Visualizzazioni in modalità INFO

La modalità INFO permette la visualizzazione di alcune informazioni sullo stato di funzionamento della caldaia. In caso di malfunzionamento della caldaia può essere utile comunicare tali informazioni al Centro Assistenza per capirne le cause.

Per accedere alla modalità INFO premere il tasto 17 (Figura 3.8), sul display appare l'indice "J00" e il valore del parametro (Figura 3.9).




Figura 3.9

Per scorrere i valori premere i tasti 18 (diminuzione) e 19 (aumento). Per uscire dalla modalità INFO tenere premuti contemporaneamente i tasti 15 e 19 (Figura 3.8).

J 00

La tabella riassume i possibili valori visualizzabili in modalità INFO.

Valore visualizzato	Indice
Pressione circuito primario	J00 + valore
Temperatura esterna	J01 + valore
K valore curva impostata in locale	J02 + valore
Valore offset curva climatica	J03 + valore
Set point riscaldamento cal- colato (con curva climatica o set impostato)	J04 + valore
Temperatura NTC mandata	J05 + valore
Temperatura NTC ritorno	J06 + valore
Set sanitario	J07 + valore

Temp. Sanitario ingresso (se previsto)	J08 + valore
Temp. Sanitario uscita	J09 + valore
Portata acqua sanitario	J10 + valore
Temperatura fumi (se prevista)	J11 + valore
Velocità ventilatore (se prevista)	J12 + valore
Pressione trasduttore pressione (se prevista)	J13 + valore
Valore ionizzazione	J14 + valore
Numero mesi mancanti manutenzione	J15 + valore
Stato 3 stelle (ON=01, OFF=00)	J16 + valore
HWCH Hardware code high	J17 + valore
HWCL Hardware code low	J18 + valore
SWCH Software code high	J19 + valore
SWCL Software code low	J20 + valore

3.8 Codice anomalia remoto


Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica una anomalia della caldaia.

L'anomalia in corso viene indicata con un codice numerico seguito dalla lettera **E**.

La tabella riassume i possibili codici visualizzabili sul remoto.

Anomalia	Codice
Blocco mancata accensione	E01
Blocco intervento termostato sicurezza	E02
Blocco generico	E03
Mancanza circolazione pompa	E04

Anomalia controllo ventilatore / pressostato aria / termostato fumi	E05
Guasto sonda NTC1 o NTC2 riscaldamento	E06
Anomalia sonda NTC sanitaria	E07
Guasto sonda NTC esterna (con K impostato)	E08
Fiamma parassita	E11
Mancanza di circolazione T >105°C	E14



3.9 Sonda fumi e termofusibile



L'intervento del termofusibile implica il blocco di sicurezza, con conseguente ripristino da parte del Centro Assistenza Autorizzato.

La sonda fumi 23 e termofusibile 29 indicati in Figura 3.10 sono dei dispositivi di sicurezza. La sonda fumi 23 interviene quando la temperatura dei fumi supera i 110°C mandando in blocco di sicurezza la caldaia spegnendola. Per il ripristino del normale funzionamento della caldaia, basta premere il tasto 15 (Figura 3.8).

Se la sonda fumi 23 non interviene e quindi non manda in blocco di sicurezza la caldaia entra in funzione come ulteriore sicurezza il termofusibile 29.

Questo componente fa andare in blocco di sicurezza la caldaia quando la temperatura dei fumi raggiunge i 167°C.

Per il ripristino del normale funzionamento della caldaia, bisogna contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

4 CARATTERISTICHE TECNICHE




Figura 4.1

4.2 Schema di principio




Figura 4.2

- 3 Tubo mandata riscaldamento
- 4 Tubo uscita acqua sanitaria
- 5 Rubinetto gas
- 6 Tubo entrata acqua sanitaria
- 7 Tubo ritorno riscaldamento
- 8 Tubo scarico condensa
- 9 Rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento
- **11** Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento
- **22** Raccordo di sfiato scambiatore primario condensante
- 23 Sonda NTC fumi
- **24** Sonda NTC di riscaldamento (mandata)
- 25 Sonda NTC di riscaldamento (ritorno)
- 26 Scambiatore primario condensante

- 27 Termostato di sicurezza
- 28 Elettrodo di rilevazione fiamma
- 29 Termofusibile
- 30 Tubo silenziatore
- 31 Valvola di sicurezza a 3 bar
- 32 Valvola sfiato automatica
- 33 Pompa
- 34 Tappo sfiato pompa
- 35 Valvola gas
- 36 Presa pressione ingresso valvola gas
- 37 Sonda NTC entrata acqua sanitaria
- 38 Sonda NTC uscita acqua sanitaria
- 39 Ouadro contenente:


Morsettiera sonda temperatura esterna, remoto e sonda bollitore Morsettiera alimentazione e termostato ambiente

- 40 Trasduttore riscaldamento
- 41 Sifone scarico condensa
- 42 Scambiatore sanitario
- 43 Valvola a tre vie
- 44 Otturatore valvola a tre vie
- 45 Ventilatore
- **46** Aerotech (diaframma aria/gas)
- 47 Elettrodi di accensione
- 48 Bruciatore
- 49 Flussimetro sanitario
- 50 Vaso d'espansione
- 51 Filtro acqua sanitaria
- 52 Limitatore di portata sanitari
- 53 Condotto espulsione fumi
- 54 Condotto aspirazione aria
- 55 Presa aspirazione fumo
- **56** Presa aspirazione aria
- 57 By-pass integrato

^{*} Per accedere alla *Targa Dati*, togliere il pannello frontale della carrozzeria come descritto nel capitolo *"Manutenzione"*.

4.3 Schema elettrico

1	Valvola a tre vie	8	NTC riscaldamento (ritorno)	15	Termostato di sicurezza
2	Pompa	9	Sonda fumi	16	NTC ingresso sanitario
3	Valvola gas	10	Termofusibile	17	Scheda Display
4	Ventilatore	11	NTC uscita sanitario	18	Scheda ausiliare
5	Elettrodi di accensione	12	Flussimetro sanitario	19	Morsettiera termostato ambiente
6	Sifone raccogli condensa	13	Trasduttore riscaldamento	20	Morsettiera alimentazione elettrica
7	Elettrodo di rivelazione	14	NTC riscaldamento (mandata)	21	Morsettiera Remoto - Sonda esterna



а	arancione
b	bianco
c	celeste (blu)
g	giallo
gr	grigio
m	marrone
n	nero
r	rosso
v	viola
g/v	giallo / verde

4.4 Caratteristica idraulica

La caratteristica idraulica rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata.

circolazione minima d'acqua all'interno dello scambiatore primario condensante.

Il by-pass è tarato per una pressione differenziale di circa 0.3-0.4 bar.

Modello M260.2025 SM/T




Figura 4.4

Modello M260.3035 SM/T




Figura 4.5

La perdita di carico della caldaia è già stata sottratta.

Portata con rubinetti termostatici chiusi

La caldaia è dotata di un by-pass automatico, il quale opera da protezione dello scambiatore primario condensante.

In caso di una eccessiva diminuzione o del totale arresto della circolazione d'acqua nell'impianto di riscaldamento dovuta alla chiusura di valvole termostatiche o dei rubinetti degli elementi del circuito, il by-pass assicura una

4.5 Vaso d'espansione

La differenza di altezza tra la valvola di sicurezza ed il punto più alto dell'impianto può essere al massimo 10 metri.

Per differenze superiori, aumentare la pressione di precarica del vaso d'espansione e dell'impianto a freddo di 0,1 bar per ogni aumento di 1 metro.

Capacità totale	I	7,0
Pressione di precarica	kPa	100
	bar	1,0
Capacità utile	I	3,5
Contenuto massimo dell'impianto *	I	109
dell'impianto *	·	

Figura 4.6

- * In condizioni di:
- Temperatura media massima dell'impianto 85°C
- Temperatura iniziale al riempimento dell'impianto 10°C.



Per gli impianti con contenuto superiore al massimo contenuto dell'impianto (indicato in tabella) è necessario prevedere un vaso d'espansione supplementare.

4.6 Dati tecnici M260.2025 SM/T

(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	20,0
in riscaldamento (Hi)	kcal/h	17197
(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	25,0
in sanitario (Hi)	kcal/h	21496
(Q.nom.) Portata termica minima	kW	6
(Hi)	kcal/h	5159
* Potenza utile in riscaldamento	kW	19,48
max. 60°/80°C	kcal/h	16750
* Potenza utile in sanitario max.	kW	24,35
60°/80°C	kcal/h	20937
* Potenza utile min. 60°/80°C	kW	5,9
Potenza utile min. 60 /60 C	kcal/h	5035
** Potenza utile in riscaldamento	kW	21,2
max. 30°/50°C	kcal/h	18229
** Potenza utile in sanitario max.	kW	26,6
30°/50°C	kcal/h	22872
** Potenza utile min. 30°/50°C	kW	6,456
Foteriza utile min. 30 /30 C	kcal/h	5551

Dati in riscaldamento		
Classe NOx		5
NOv pandarata	mg/kWh	30
NOx ponderato	ppm	17
CO pond. EN483 (0% O2)	ppm	120,0
CO a Q.nom. (0% O2) ***	ppm	139,0
CO a Q.min. (0% O2) ***	ppm	9,0
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,2 - 9,8
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	9,9 - 10,8
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4
** Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C	l/h	3,2
** Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C	l/h	0,9
pH della condensa	l/h	4,0

Dati in sanitario		
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,3 - 9,9
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	10,0 - 10,9
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4

- * Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione
- ** Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione
- *** Con scarico fumi coax. 60/100~0,9~m~e~gas~META-NO~G20

Rendimento misurato in riscalda	mento	
* Rendim. nom. 60°/80°C	%	97,4
* Rendim. min. 60°/80 C	%	97,4
** Rendim. nom. 30°/50°C	%	106,2
** Rendim. min. 30°/50°C	%	107,6
* Rendim. Al 30 % del carico	%	101,5
** Rendim. Al 30 % del carico	%	107,7
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	2,4
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciato- re in funzione	Pd (%)	0,2
Rendimento energetico		***

Pressioni di alime	entazione gas	;	
Gas		Ра	mbar
	Nom.	2000	20
Metano G20	Min.	1700	17
	Max.	2500	25
	Nom.	3000	30
Butano G30	Min.	2000	20
	Max.	3500	35
	Nom.	3000	30
Propano G31	Min.	2000	20
	Max.	3500	35

Portata gas massima riscald	lamento	
Metano G20	m³/h	2,15
Butano G30	kg/h	1,58
Propano G31	kg/h	1,55
Portata gas massima sanita	rio	
Metano G20	m³/h	2,67
Butano G30	kg/h	1,97
Propano G31	kg/h	1,94
Portata gas minima		
Metano G20	m³/h	0,65
Butano G30	kg/h	0,47
Propano G31	kg/h	0,47

Diaframma gas	Ø mm /100
Metano G20	565
Butano G30	430
Propano G31	430
Diaframma mixer aria/gas	
Metano G20	Fucsia
Butano G30	Fucsia
Propano G31	Fucsia

Riscaldamento		
Temperatura regolabile *	°C	25 - 85
Temp. max. di esercizio	°C	90
Pressione massima	kPa	300
	bar	3,0
Pressione minima	kPa	30
rressione minima	bar	0,3
Danielana dia aribita (a 1000 l/b)	kPa	0
Prevalenza disponibile (a 1000 l/h)	bar	0,00

^{*} Alla potenza utile minima

Sanitario		
Temp. Minima-Massima	°C	35 - 55
	kPa	1000
Pressione massima	bar	10
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Portata massima		
(ΔT=25 K)	l/min	16,6
(ΔT=35 K)	l/min	11,6
Portata minima	l/min	2,5
Portata sanitari specifica (ΔT=30 K) *	l/min	0

^{*} Riferito norma EN 625

Progettazione camino #		
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C	°C	76
Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C	°C	70
Portata massica fumi max.	kg/s	0,0089
Portata massica fumi min.	kg/s	0,0028
Portata massica aria max.	kg/s	0,0085
Portata massica aria min.	kg/s	0,0027

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 gas Metano G20 e alla portata termica in sanitario

Dati elettrici		
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica	W	102
Grado di protezione	IPX5D	

Altre caratteristiche		
Altezza	mm	700
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	290
Peso	kg	31,5
Temperatura ambiente min.	°C	-10
Temperatura ambiente max.	°C	60

Scarichi fumi		
Caldaia tipo		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C8	3	
Ø condotto fumi/aria coassiale	mm	60/100
Ø condotto fumi/aria sdoppiato	mm	80/80
Ø condotto fumi/aria coassiale a tetto	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar corrisponde a circa 10 mm H20

4.7 Dati tecnici M260.3035 SM/T

(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	30,0
in riscaldamento (Hi)	kcal/h	25795
(Q.nom.) Portata termica nominale	kW	34,0
in sanitario (Hi)	kcal/h	29235
(Q.nom.) Portata termica minima	kW	8,5
(Hi)	kcal/h	7309
* Potenza utile in riscaldamento	kW	29,46
max. 60°/80°C	kcal/h	25331
* Potenza utile in sanitario max.	kW	33,4
60°/80°C	kcal/h	28719
* Potenza utile min. 60°/80°C	kW	8,3
Poteriza utile IIIII. 60 760 C	kcal/h	7133
** Potenza utile in riscaldamento	kW	32,13
max. 30°/50°C	kcal/h	27627
** Potenza utile in sanitario max.	kW	36,4
30°/50°C	kcal/h	31298
** Potenza utile min. 30°/50°C	kW	9,17
	kcal/h	7885
		_

Dati in riscaldamento		
Classe NOx		5
NOv pandarata	mg/kWh	38
NOx ponderato	ppm	22
CO pond. EN483 (0% O2)	ppm	175,0
CO a Q.nom. (0% O2) ***	ppm	160,0
CO a Q.min. (0% O2) ***	ppm	8,0
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,2 - 9,8
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	9,9 - 10,8
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4
** Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C	l/h	4,8
** Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C	l/h	1,4
pH della condensa	l/h	4,0

Dati in sanitario		
CO2 a Q.nom. con G20	%	9,3 - 9,9
CO2 a Q.min. con G20	%	8,7 - 9,3
CO2 a Q.nom. con G30	%	11,7 - 12,5
CO2 a Q.min. con G30	%	11,1 - 12,1
CO2 a Q.nom. con G31	%	10,0 - 10,9
CO2 a Q.min. con G31	%	9,4- 10,4

- * Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione
- ** Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione
- *** Con scarico fumi coax. $60/100~0.9~\mathrm{m}$ e gas METANO G20

Rendimento misurato in riscalda	mento	
* Rendim. nom. 60°/80°C	%	98,2
* Rendim. min. 60°/80 C	%	97,6
** Rendim. nom. 30°/50°C	%	107,1
** Rendim. min. 30°/50°C	%	107,9
* Rendim. Al 30 % del carico	%	102,1
** Rendim. Al 30 % del carico	%	107,3
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,7
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciato- re in funzione	Pd (%)	0,1
Rendimento energetico		* * * *

Pressioni di alim	entazione gas	,	
Gas		Pa	mbar
	Nom.	2000	20
Metano G20	Min.	1700	17
	Max.	2500	25
	Nom.	3000	30
Butano G30	Min.	2000	20
	Max.	3500	35
	Nom.	3000	30
Propano G31	Min.	2000	20
	Max.	3500	35

Portata gas massima riscaldamento		
Metano G20	m³/h	3,17
Butano G30	kg/h	2,37
Propano G31	kg/h	2,33
Portata gas massima sanitar	io	
Metano G20	m³/h	3,60
Butano G30	kg/h	2,68
Propano G31	kg/h	2,64
Portata gas minima		
Metano G20	m³/h	0,90
Butano G30	kg/h	0,67
Propano G31	kg/h	0,66

Diaframma gas	Ø mm /100
Metano G20	690
Butano G30	505
Propano G31	505
Diaframma mixer aria/gas	
Metano G20	Blu
Butano G30	Blu
Propano G31	Blu

Riscaldamento		
Temperatura regolabile *	°C	25 - 85
Temp. max. di esercizio	°C	90
Pressione massima	kPa	300
	bar	3,0
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Prevalenza disponibile (a 1000 l/h)	kPa	0
	bar	0,00

^{*} Alla potenza utile minima

Sanitario		
Temp. Minima-Massima	°C	35 - 55
Pressione massima	kPa	1000
	bar	10
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Portata massima		
(ΔT=25 K)	l/min	0,0
(ΔT=35 K)	l/min	0,0
Portata minima	l/min	2,5
Portata sanitari specifica (ΔT=30 K) *	l/min	0

^{*} Riferito norma EN 625

Progettazione camino #		
Temperatura dei fumi max. a 60°/80°C	°C	82
Temperatura dei fumi max. a 30°/50°C	°C	66
Portata massica fumi max.	kg/s	0,0133
Portata massica fumi min.	kg/s	0,0040
Portata massica aria max.	kg/s	0,0127
Portata massica aria min.	kg/s	0,0038

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 gas Metano G20 e alla portata termica in sanitario

Dati elettrici		
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica	W	135
Grado di protezione	IPX5D	

Altre caratteristiche		
Altezza	mm	700
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	290
Peso	kg	37
Temperatura ambiente min.	°C	-10
Temperatura ambiente max.	°C	60

Scarichi fumi		
Caldaia tipo		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83	3	
Ø condotto fumi/aria coassiale	mm	60/100
Ø condotto fumi/aria sdoppiato	mm	80/80
Ø condotto fumi/aria coassiale a tetto	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar corrisponde a circa 10 mm H20

INSTALLAZIONE

5 INSTALLAZIONE

5.1 Avvertenze



L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

L'apparecchio non è idoneo a ricevere condense provenienti dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Prima dell'installazione bisogna **obbligatoria-mente** effettuare un accurato lavaggio di tutte le tubazioni dell'impianto con prodotti chimici non aggressivi. Tale procedura ha lo scopo di rimuovere la presenza di eventuali residui o impurità che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento della caldaia.

A seguito del lavaggio è necessario un trattamento dell'impianto.

La garanzia convenzionale non coprirà eventuali problematiche derivanti dalla inosservanza di tali disposizioni.

Verificare:

- Che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere l'etichetta adesiva).
 Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso vedere la sezione "TRASFORMAZIONE GAS" a pagina 65.
- Che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa.

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia. Per il gas GPL (Butano G30 - Propano G31), l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa. Il sifone dello scarico condensa deve essere collegato al condotto di scarico condensa domestico, deve essere ispezionabile e deve essere realizzato in modo da evitare il congelamento della condensa (UNI 11071 e norme correlate).

L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche; in particolare:

- La caldaia deve essere obbligatoriamente collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto.
- In prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Per i collegamenti elettrici consultare la sezione "Collegamento elettrico" a pagina 44.
- I conduttori elettrici per il collegamento del comando remoto e della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

5.2 Precauzioni per l'installazione




Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Fissare la caldaia ad una parete resistente.
- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi (riportate nella sezione "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi" a pagina 40) e i sistemi corretti di installazione del

condotto raffigurati nel foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.

• Lasciare intorno all'apparecchio le distanze minime indicate in Figura 5.1.



Tutte le misure sono in mm

Figura 5.1

- Lasciare 5 cm di spazio libero davanti alla caldaia nel caso di inserimento in un mobile, riparo, nicchia.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire una accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formatisi nel tempo.
- È consigliabile dotare l'impianto di un filtro di decantazione, o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante.

Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.



Riempimento dell'impianto di Riscaldamento:

- In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia di prendere gli opportuni provvedimenti al fine di evitare danneggiamenti alla stessa caldaia.
- Non aggiungere prodotti antigelo o anticorrosione nell'acqua di riscaldamento in errate concentrazioni e/o con caratteristiche chimico/fisiche incompatibili con i componenti idraulici della caldaia.

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.

Informare l'utente sulla funzione antigelo della caldaia e sugli eventuali prodotti chimici immessi nell'impianto di riscaldamento.

5.3 Installazione del supporto caldaia

La caldaia è corredata di supporto per il montaggio.

È disponibile una dima di carta (a corredo) contenente tutte le misure ed informazioni per la corretta installazione del supporto.

L'impianto idraulico e del gas deve terminare con raccordi femmina rispettivamente da 3/4" per il raccordo gas e la mandata e ritorno riscaldamento e da 1/2" per entrata e uscita sanitaria, oppure con tubi in rame a saldare rispettivamente del ø 18 mm e ø 14 mm.

Per misure e dati utili vedere le sezioni "Dimensioni" a pag. 38, "Raccordi" a pag. 38, "Dimensioni e lunghezze scarichi fumi" a pag. 40.

5.4 Dimensioni

La caldaia rispetta le seguenti dimensioni:




Figura 5.2

- A Espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale ø 100/60)
- **B** Espulsione fumi (sdoppiato ø 80)
- C Aspirazione aria (sdoppiato ø 80)
- **D** Supporto di fissaggio caldaia
- **E** Area posizionamento canaline connessioni elettriche
- **F** Area per posizionare il tubo scarico condensa
- **G** MR Mandata Riscaldamento
- H US Uscita Sanitaria
- I Gas
- J ES Entrata Sanitaria
- K RR Ritorno Riscaldamento

5.5 Raccordi

La caldaia utilizza i seguenti raccordi:

	Rubinetto	ø tubo	
MR	ø 16/18		
US		ø 12/14	
Gas	G 3/4 MF	ø 16/18	
ES	ES G 1/2 MF ø 12/14		
RR		ø 16/18	
Baccordo valvola sicurezza 3 bar G1/2E			

Scarico cond. da realizzare con tubo min. ø 30 mm

5.6 Montaggio della caldaia

- Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia.
- · Agganciare la caldaia sul supporto.
- · Avvitare i rubinetti alla caldaia.




Figura 5.3

- Avvitare i raccordi rapidi sull'impianto idraulico.
- Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare

l'impianto per eventuali manutenzioni.

- Inserire i tronchetti di tubo cartellati nei raccordi rapidi.
- Bloccare le tubazioni interponendo le guarnizioni da 1/2" e 3/4" tra i raccordi della caldaia.
- Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas.
- Collegare lo scarico della valvola di sicurezza 10 (Figura 5.4) ad un imbuto di scarico.




Figura 5.4

 Inserire il tubo flessibile di scarico condensa 8 (Figura 5.4) all'interno del condotto di scarico condensa domestico o nell'imbuto di scarico della valvola di sicurezza, qualora lo scarico sia idoneo a ricevere condensa acida.

5.7 Installazione del condotto di espulsione fumi

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, per una corretta installazione del condotto fumi.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1.5 gradi (25 mm per metro), pertanto il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta.

<u>Sistema CORRETTO di realizzazione scarico</u> <u>concentrico a parete</u>




Figura 5.5 A = aspirazione aria

S = scarico fumi

<u>Sistemi CORRETTI di realizzazione scarico</u> <u>fumi / aspirazione aria sdoppiato</u>





Figura 5.6

 $\mathbf{A} =$ aspirazione aria

S = scarico fumi

<u>Sistemi NON CORRETTI di realizzazione sca-</u> rico fumi / aspirazione aria sdoppiato






Figura 5.7

A = aspirazione aria

S = scarico fumi

5.8 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi

Lo scarico fumi/aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità:

C13 C33 C43 C53 C63 C83 B23P

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, in imballo separato.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1,5 gradi (25 mm per metro).



Il terminale deve risultare più alto dell'imbocco lato caldaia.

Il solo tubo coassiale con terminale deve essere orizzontale poiché il tubo di scarico è già realizzato con la pendenza giusta.

Sono disponibili i seguenti kit da connettere alla caldaia:

Kit scarico fumi a parete (Figura 5.8 A)




Figura 5.8

Condotto coassiale \emptyset 60/100 mm con lunghezza nominale di 915 mm.

Questo kit consente lo scarico dei fumi nella parete posteriore o a lato della caldaia.

La lunghezza minima del condotto non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 10 m.

<u>Kit scarico fumi verticale con curva a 90° (Fi</u>qura 5.8 B)

Condotto coassiale Ø 60/100 mm.

Questo kit consente di alzare l'asse di scarico della caldaia di 635 mm.

La lunghezza non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 10 m in orizzontale e comunque il terminale deve scaricare sempre in orizzontale.

Curve supplementari a 45° o a 90° (Figura 5.8 C)

Curve coassiali Ø 60/100 mm.

Queste curve quando utilizzate nel condotto riducono la lunghezza max del condotto fumi di:

Per la curva da 45° perdita	0,5 m
Per la curva da 90° perdita	1 m

Kit condotti sdoppiati aspirazione scarico Ø 80 mm (Figura 5.9 - Figura 5.10)

Questo kit permette di separare lo scarico fumi dall'aspirazione aria. I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.

N.B.: I terminali dei tubi di aspirazione aria ed espulsione fumi non possono essere posizionati su muri contrapposti dell'edificio (EN 483).





Figura 5.9

La lunghezza minima dei tubi non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre la somma dei tratti **A** + **B** max realizzabile con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 40.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,9 m
Per la curva da 90° perdita	1,65 m






Figura 5.10

TIPO C₆₃

Nel caso di utilizzo di condotti e terminali di altro produttore (Tipo C₆₃), è necessario che questi siano omologati e nel caso del condotto fumi è necessario utilizzare materiali compatibili con i prodotti di condensazione.

Nella fase di dimensionamento dei condotti tenere conto del valore di prevalenza residua al ventilatore:

Pressione statica utile	25 kW	90	Pa
alla portata termica nominale	35 kW	90	Pa
Sovratemperatura	25 kW	93	°C
fumi	35 kW	98	°C
Ricircolo massimo di	25 kW	0,95	%
CO ₂ nel condotto di aspirazione	35 kW	1,00	%

TIPO C83 (Figura 5.11)

La caldaia che installa questo tipo di scarico deve prelevare l'aria comburente dall'esterno e scaricare i fumi nel camino individuale o collettivo progettato per tale scopo.




Figura 5.11

Kit scarico fumi a tetto (Figura 5.12)

Condotto coassiale Ø 80/125 mm con altezza nominale 0,96 m.

Questo kit permette di scaricare direttamente a tetto.




Figura 5.12

Sono disponibili delle prolunghe per raggiungere l'altezza massima.

La sua altezza max con prolunghe è di 10 m.

Sono disponibili anche curve coassiali Ø 80/125 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,5 m
Per la curva da 90° perdita	1 m

TIPO B_{23P} (Figura 5.13)

Questo tipo di scarico fumi preleva l'aria comburente necessaria nello stesso locale in cui è installata la caldaia, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere verso l'esterno e può essere a parete o a camino.



Nel locale dov'è installata la caldaia realizzare l'idonea presa d'aria per l'apporto dell'aria comburente e la ventilazione dell'ambiente.

Per un buon funzionamento, il ricambio di aria minimo necessario deve essere di 2 m³/h per ogni kW di portata termica.




Figura 5.13

La lunghezza minima dei tubi non deve essere inferiore a 0.5 m, mentre la somma dei tratti A + B max realizzabile con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 40 m.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

Per la curva da 45° perdita	0,9 m
Per la curva da 90° perdita	1,65 m

Kit scarico per esterni (Figura 5.14)

Questo kit permette di scaricare direttamente il fumo in canna fumaria (progettate a tale scopo) o all'esterno, mentre preleva l'aria comburente direttamente dall'ambiente dove è installata la caldaia.

Sono disponibili prolunghe per raggiungere le lunghezze massime ammissibili.

La lunghezza minima del tubo di espulsione non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max realizzabile con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 15 m.

Sono disponibili anche curve Ø 80 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di: vedi tabella precedente.

Tipo B_{23P}




Figura 5.14

5.9 Posizionamento dei terminali di tiraggio


I terminali di tiraggio devono:

- · essere posizionati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio o sul tetto;
- rispettare le distanze minime di Figura 5.15 ed eventuali norme nazionali e locali vigenti.

Posizione del terminale mm			
Α	Sotto finestra o altra apertura	600	
В	Adiacente ad una finestra o porta	400	
В	Adiacente ad una apertura di ae-		
	razione o ventilazione	600	
C	Fianco balcone	1 000	
D	Sotto grondaia o tubi di scarico	300	
Ε	Sotto cornicioni	300	

F	Sotto balconi	300
G	Sotto tetto di autorimessa	NO
Н	Da tubi di scarico verticale	300
I	Da angoli interni	300
J	Da angoli esterni	300
K	Dal suolo o da altro piano di cal-	
	pestio	2 200
L	Da una superficie frontale prospi-	
	ciente senza aperture	2 000
M	Da un'apertura frontale prospi-	
	ciente	3 000
N	Da una apertura nell'autorimessa	NO
0	Fra due terminali in verticale nella	
	stessa parete	1 500
Ρ	Fra due terminali in orizzontale	
	nella stessa parete	1 000
Q	Sopra la falda di un tetto con in-	
	clinazione inferiore o uguale a	
	30° *	350
Q	Sopra la falda di un tetto con in-	
	clinazione superiore a 30° *	600
R	Sopra un tetto piano *	300
S	Da una parete *	600
S	Da due pareti ad angolo *	1 000

Terminale a tetto



5.10 Collegamento elettrico

• Svitare le viti L e rimuovere il pannello frontale M tirandolo a sé e quindi spingendolo verso l'alto in modo da liberarlo dalle sedi superiori Figura 5.16.





Figura 5.16

- Individuare il coperchio copri morsettiera ${\bf N}$ (Figura 5.17) ed aprirlo.




Collegamento alla rete di alimentazione elettrica

- · Collegare il cavo di alimentazione elettrica proveniente dall'interruttore onnipolare alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia Figura 5.18 rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro).
- · Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra.



Il filo di terra deve essere il più lungo dei fili di alimentazione elettrica.

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, deve avere sezione non inferiore a 0,75 mm², deve essere mantenuto distante da parti calde o taglienti e comunque attenersi alle norme tecniche vigenti.



Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato in Figura 5.19.




Figura 5.19

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **O** (Figura 5.20).




Figura 5.20

5.11 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona

Per il collegamento di un termostato ambiente servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.18.

Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra"1 e 3" va tolto.

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 3" come in Fiqura 5.21.



Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".




Figura 5.21

Il termostato deve essere di classe di isolamento II (o deve essere correttamente collegato a terra.

<u>Collegamento di valvole di zona comandate</u> da termostato ambiente




Figura 5.22

Per il collegamento di valvole di zona servirsi dei morsetti termostato ambiente indicati in Figura 5.18 e Figura 5.19. I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei i morsetti "1 e 3" della morset-

tiera termostato ambiente come in Figura 5.19.

Il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.



Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato in Figura 5.19.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **O** (Figura 5.20).

Collegamento di una valvola di zona controllata dal comando remoto

Collegando una valvola di zona ai morsetti della scheda ausiliare e il comando remoto agli appositi morsetti è possibile controllare questa zona con lo stesso comando remoto.

Inoltre se presente un'altra zona comandata da un termostato ambiente è possibile regolare le due zone con temperature di mandata diverse. Per ottenere questo settaggio bisogna entrare in programmazione (caricare sequenza di entrata), scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 (Figura 5.24) fino a far apparire sul display LCD le lettere **P04** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 04" (Figura 5.23).



Figura 5.23

Utilizzando i tasti 12 o 13 modificare il valore del parametro da **00** a **01** valido per differenziare le temperature di mandata impianto riscaldamento.

Premendo il tasto 15 si ottiene la conferma del valore inserito.

Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.




Figura 5.24

Per il collegamento della valvola di zona servirsi dei morsetti della scheda ausiliare **N** (neutro comune), **L** (**NO**) linea 230V ~ (valvola apre impianto riscaldamento), **L** (**NC**) linea 230V ~ (valvola chiude impianto riscaldamento) Figura 5.25.




Figura 5.25

Per il collegamento del remoto servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.26.

5.12 Installazione della sonda esterna di temperatura (opzionale)

La sonda esterna deve essere installata su una parete esterna dell'edificio evitando:

- L'irraggiamento diretto dei raggi solari.
- · Pareti umide o soggette a formazioni di muf-
- · L'installazione in prossimità di ventilatori, bocchette di scarico o camini.

5.13 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna

Per il collegamento della sonda esterna alla caldaia utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0.50 mm².

I conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza e la loro lunghezza massima non deve superare i 20 metri.

Per il collegamento della sonda esterna servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.26.




Figura 5.26

Il percorso dei fili di collegamento della sonda esterna devono seguire il percorso indicato in Figura 5.19.

Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **O** (Figura 5.20).

5.14 Collegamento elettrico del remoto (opzionale)

Per il collegamento del remoto servirsi dei morsetti indicati in Figura 5.26.

Per il collegamento del comando remoto alla caldaia vedi anche il libretto del COMANDO REMOTO

Il ponticello elettrico collegato nella morsettiera termostato ambiente tra i morsetti "1 e 3" non va rimosso Figura 5.26.

Il percorso del cavo del comando remoto deve seguire il percorso indicato in Figura 5.19. Far fuoriuscire i cavi dalla caldaia utilizzando gli appositi pressacavi **O** (Figura 5.20).

5.15 Abilitazione funzionamento con sonda esterna da remoto

In caldaia il funzionamento con sonda esterna deve essere abilitata.

Agendo sulla programmazione del REMOTO (se installato) si può abilitare il suo funzionamento.

 Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO.




Figura 5.27

Premere contemporaneamente i pulsanti we e (1) (1) per entrare nella programmazione trasparente (Figura 5.28)




Figura 5.28

Premere i pulsanti o o per visualizzare la programmazione "PM15" abilitazione della sonda esterna (Figura 5.29).




Figura 5.29

 Modificare il SET programmato agendo sui pulsanti ▲ ① o ▼ ① fino a visualizzare un set di 60, aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.30)




Figura 5.30

• Per uscire dalla programmazione premere il pulsante $\hat{\mathbb{P}}$.

5.16 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna

La caldaia è settata con un coefficiente K uguale a zero per il funzionamento della caldaia senza sonda collegata.

Se alla caldaia **NON È COLLEGATO** il comando remoto (opzionale) riferirsi alla Figura 5.31.

Temperatura di mandata °C




Figura 5.31

Se alla caldaia **È COLLEGATO** il comando remoto (opzionale) riferirsi alla Figura 5.32. In questo caso il settaggio del coefficiente K deve essere fatto da remoto.

Temperatura di mandata °C




Figura 5.32

Il coefficiente K è un parametro che innalza o abbassa la temperatura di mandata caldaia al variare della temperatura esterna.

Quando si installa la sonda esterna bisogna impostare questo parametro in base al rendimento dell'impianto di riscaldamento per ottimizzare la temperatura di mandata (Figura 5.32).

Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 60°C con una esterna di -5°C si deve settare un K di 1,5 (linea tratteggiata in Figura 5.32).

Sequenza per il settaggio del coefficiente K

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 5.33) fino a far apparire sul display LCD le lettere P01 e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.34).




Figura 5.33



Figura 5.34

Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18
o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere P15 e il valore del parametro, indicanti
l'entrata nel "parametro 15" (Figura 5.35).




Figura 5.35

 Utilizzando i tasti 12 o 13 è possibile modificare il valore del parametro 15 da un minimo di 01 ad un massimo di 60 in base alla cur-

va scelta del coefficiente K in Figura 5.32 (il valore letto sul display corrisponde a valori decimali di coefficienti K).

Nel display si alternano la scritte **P15** - **SEt** (Figura 5.36).





Figura 5.36

- Premendo il tasto 15 (Figura 5.33) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

A questo punto la temperatura di mandata impianto seguirà l'andamento in relazione al coefficiente K impostato.

Comunque se la temperatura ambiente non dovesse essere confortevole si può aumentare o diminuire la temperatura di mandata dell'impianto riscaldamento di \pm 15°C agendo sui tasti 18 (diminuzione) e 19 (aumento) (Figura 5.33).




Figura 5.37

L'andamento della temperatura al variare dell'impostazione fatta con i tasti 18 e 19 per un **K 1,5** è illustrato nella Figura 5.37.

Sequenza per il settaggio del coefficiente K con remoto collegato

Agendo sulla programmazione del REMOTO si può selezionare il settaggio del coefficiente K.

- Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione.
- Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità INFO (Figura 5.38).




Figura 5.38

Premere il pulsante OK & per arrivare alla finestra K REG (Figura 5.39).




Figura 5.39

Con i pulsanti ▲ ① e ▼ ② è possibile modificare il valore.

Premere il pulsante $\mathbf{\tilde{P}}$ per uscire dalla modalità \mathbf{NFD} (Figura 5.39).

5.17 Settaggio della velocità della pompa

Il parametro di gestione della pompa (**P03**) è impostato di fabbrica in automatico (02) ossia, alla velocità massima nel funzionamento normale e alla velocità media in funzionamento preriscaldo, antigelo e post circolazione.

Il parametro può essere settato a 00 se si vuole la velocità massima in qualsiasi modalità o a 01 se si vuole la velocità media in qualsiasi modalità (es. impianti di piccole dimensioni).

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 5.40) fino a far apparire sul display LCD le lettere P01 e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.41).




Figura 5.40



Figura 5.41

• Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere **P03** e valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 03" (Figura 5.42).



Figura 5.42

- Utilizzando i tasti 12 o 13 è possibile modificare il valore del parametro 03 a 00=velocità massima o 01=velocità media.
- Nel display si alternano la scritte **P03 SEt** (Figura 5.43).




Figura 5.43

- Premendo il tasto 15 (Figura 5.40) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

5.18 Settaggio della postcircolazione della pompa

La pompa, in funzionamento riscaldamento, è settata per una postcircolazione di circa un minuto al termine di ogni richiesta di calore. Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di quattro minuti agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 5.44) fino a far apparire sul display LCD le lettere P01 e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.45).




Figura 5.44



Figura 5.45

• Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere **P11** e valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 11" (Figura 5.46).




Figura 5.46

- Utilizzando i tasti 12 o 13 è possibile modificare il valore del parametro 11 da 00=0s a 99=255s (ogni aumento o diminuzione di una unità sul display corrisponde a 2,5 secondi). Es. 17=42 secondi.
- Nel display si alternano la scritte **P11 SEt** (Figura 5.47).





Figura 5.47

- Premendo il tasto 15 (Figura 5.44) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

Programmazione tramite REMOTO

 Premere per più di 3 secondi il pulsante P para per entrare in modalità INFO (Figura 5.48).






Figura 5.48




Figura 5.49

Premere i pulsanti o o per visualizzare la programmazione "PM11" della postcircolazione pompa (Figura 5.50).




Figura 5.50

 Per modificare il SET programmato agire sui pulsanti ▲ ① o ▼ ② e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.51). Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 1 secondi.




Figura 5.51

• Per uscire dalla programmazione premere il pulsante $\mathring{\mathbb{P}}$.

5.19 Selezione della frequenza di riaccensione

Quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento il tempo minimo tra due accensioni e settato in tre minuti (frequenza di riaccensione).

Questo tempo può essere variato da un minimo di zero ad un massimo di otto minuti e mezzo agendo sulla programmazione, sia dal pannello comandi che dal remoto.

• Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 5.52) fino a far apparire sul display LCD le lettere **P01**, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 5.53).




Figura 5.52




Figura 5.53

 Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere P10 e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 10" (Figura 5.54).



Figura 5.54

Utilizzando i tasti 12 o 13 è possibile modificare il valore del parametro 10 da 00=0s a 100=510s (ogni aumento o diminuzione di una unità sul display corrisponde a 5 secondi). Es. 36=180 secondi.

Nel display si alternano la scritte **P10** - **SEt** (Figura 5.55).






Figura 5.55

- Premendo il tasto 15 (Figura 5.52) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

Programmazione tramite REMOTO

Agendo sulla programmazione del REMOTO si può selezionare un tempo minimo tra due accensioni quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento.

• Premere per più di 3 secondi il pulsante P per entrare in modalità *INFO* (Figura 5.56).




Figura 5.56




Figura 5.57

Premere i pulsanti o per visualizzare la programmazione "PM10" selezione della frequenza di accensione (Figura 5.58).




Figura 5.58

Nella Figura 5.58 si visualizza un SET programmato di **90** corrispondente ad un tempo di riaccensione di 3 minuti circa.

Il campo di regolazioni è da 0 a 8 minuti e mez-

70.

Ogni passo incrementato o decrementato corrisponde a 2 secondi.

 Per modificare il SET programmato agire sui pulsanti ▲ ① o ▼ ② e aspettare che il numero programmato cominci a lampeggiare (Figura 5.59).




Figura 5.59


• Per uscire dalla programmazione premere il pulsante $\mathring{\mathbb{P}}$.

5.20 Installazione esterna


Questo tipo di caldaia può essere installata anche all'esterno in un luogo parzialmente protetto (può essere installata all'aria aperta ma non esposta all'azione diretta di infiltrazioni, pioggia neve o grandine).

Il sistema di controllo elettronico avvia la caldaia automaticamente quando la temperatura del circuito primario scende sotto i 4 °C pertanto, nel caso di brevi periodi di inutilizzo con condizioni di possibili gelate è importante non togliere alla caldaia l'alimentazione elettrica e gas.

L'apparecchio può essere installato all'esterno **esclusivamente** se viene montato il kit di aspirazione / scarico fumi specifico.







Il funzionamento fino a -10 °C è possibile aggiungendo il kit resistenze riscaldanti e la copertura di protezione inferiore coibentata forniti a parte.

Nel kit è compreso un termostato che attiva le resistenze riscaldanti mantenendo le tubature ad una temperatura superiore a quella di congelamento.

Il kit resistenze deve essere montato correttamente come da istruzioni.

Il cavo delle resistenze deve essere collegato alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia, nello stesso modo del cavo d'alimentazione elettrica caldaia.




Figura 5.61

Le resistenze devono essere fissate con le apposite molle di fissaggio al tubo di mandata, ritorno ed entrata riscaldamento, uscita acqua sanitaria.

Il termostato deve essere fissato al tubo ingresso sanitario e bloccato con apposita fascetta.

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

6 PREPARAZIONE AL SERVIZIO

6.1 Avvertenze



Prima di eseguire le operazioni descritte in seguito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

6.2 Sequenza delle operazioni Alimentazione gas




Figura 6.1

- Aprire il rubinetto del contatore gas e quello della caldaia 5 in Figura 6.1.
- Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- Richiudere il rubinetto gas 5 in Figura 6.2.




Figura 6.2

- Togliere il pannello frontale della carrozzeria vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pagina 68.
- Aprire i rubinetti acqua previsti in installazione.
- Aprire uno o più rubinetti dell'acqua calda per sfiatare le tubature.
- Alzare il tappo della valvola di sfiato automatica 32 in Figura 6.3.





Figura 6.3

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

 Prima di allentare il raccordo di sfiato scambiatore primario condensante 22 in Figura 6.4 collegare un tubicino di scarico al portagomma per far defluire l'acqua in uscita.



- · Aprire i rubinetti dei radiatori.
- Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sezione "Riempimento del circuito riscaldamento" a pagina 20 e richiudere il raccordo di sfiato scambiatore primario condensante 22 in Figura 6.4 quando da quest'ultimo inizia ad uscire acqua.

Togliere il tubicino di scarico.

- Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- Togliere il tappo 34 in Figura 6.3 e sbloccare la pompa ruotando il rotore con un cacciavite.

Durante questa operazione sfiatare la pompa.

- · Richiudere il tappo della pompa.
- Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento.


Lo sfiato dell'installazione, come pure quello della pompa devono essere ripetuti più volte.



Riempire il sifone scarico condensa con circa mezzo litro d'acqua per evitare che alla prima accensione esca fumo.

Per questa operazione si può usa-

re la presa fumi posta sullo scarico fumi (Figura 6.5).



- Montare il pannello frontale della carrozzeria.
- Alimentare elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto in installazione Il display LCD visualizza il simbolo
 – (Figura 6.6).



Figura 6.6

• Tenere premuto per 2 secondi il tasto 15 fino a far apparire sul display entrambe i simboli e ¶ Figura 6.7.




Figura 6.7

PREPARAZIONE AL SERVIZIO

Il display LCD visualizza la temperatura di caldaia (circuito primario) ed i simboli e e



Figura 6.8

- · Aprire il rubinetto gas
- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Verificare il corretto funzionamento della caldaia sia in funzione sanitario che in riscaldamento.
- Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nella sezione "VERIFICA REGOLA-ZIONE GAS" a pagina 61 di questo libretto.
- Controllare che la condensa prodotta durante il funzionamento riempia il sifone e venga scaricata regolarmente nel tubo dell'impianto scarico.
- Spegnere la caldaia tenendo premuto per 2 secondi il tasto 15 (Figura 6.7) fino a far apparire sul display LCD il simbolo — — — (Figura 6.6).
- Illustrare all'utente il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:
 - accensione
 - spegnimento
 - regolazione

È dovere dell'utente conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

7 VERIFICA REGOLAZIONE GAS

7.1 Avvertenze



Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, richiudere bene le prese di pressione utilizzate.

Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.



Attenzione, pericolo di folgorazione.

Durante le operazioni descritte in questa sezione la caldaia è sotto tensione.

Non toccare assolutamente alcuna parte elettrica.

7.2 Operazioni e settaggio gas


 Togliere il pannello frontale della carrozzeria della caldaia vedi sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pagina 68.

Verifica pressione di rete.

- A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa 36 in Figura 7.5 e confrontare il valore letto con quelli riportati nella tabella Pressioni di alimentazione gas nella sezione "Dati tecnici" pag. 30.
- Richiudere bene la presa di pressione 36 in Figura 7.5.

Verifica pressione min. al bruciatore

 Collegare un analizzatore fumi alle prese di analisi fumi poste sugli scarichi fumi della caldaia Figura 7.1.



• Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 7.2) fino a far apparire sul display LCD le lettere **P01** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 7.3).




Figura 7.2



Figura 7.3

 Premere contemporaneamente i tasti 18 e 19 (Figura 7.2) per entrare nella funzione "spazzacamino attivo alla potenza minima in sanitario". Sul display appare LP alternato

alla temperatura dello scambiatore primario caldaia (Figura 7.4).





Figura 7.4

- · Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.
- · Confrontare il valore di CO, letto sull'analizzatore fumi con quello della tabella "Dati in sanitario" e valori CO, a Q.min. sezione "Dati tecnici" pag. 30 (modello M260.2025 SM/T) e pag. 33 (modello M260.3035 SM/T).
- Per tarare il **CO**, della caldaia (pressione del gas al bruciatore) svitare completamente il tappo in ottone di protezione **B** e agire sulla vite a brugola ø 4 mm sottostante Figura 7.5, girando in senso orario il CO, aumenta.




Figura 7.5

Verifica pressione max. al bruciatore

• Utilizzare i tasti 18 o 19 (Figura 7.2) fino a portarsi allo stato dP (spazzacamino attivo in massimo sanitario) sul display appare dP alternato alla temperatura dello scambiatore primario caldaia (Figura 7.6).





Figura 7.6

· Confrontare il valore di CO, letto sull'analizzatore fumi con quello di CO, a Q.nom. in funzionamento sanitario riportato nella sezione "Dati tecnici" in tabella "Dati in sanitario" pag. 30 (modello M260.2025 SM/T) e pag. 33 (modello M260.3035 SM/T).

- Se i due dati non coincidono agire sulla vite regolazione massimo RQ (A in Figura 7.5) della valvola gas e tarare il CO₂ allo stesso valore riportato nella sezione "Dati tecnici" in tabella "Dati in sanitario" pag. 30 (modello M260.2025 SM/T) e pag. 33 (modello M260.3035 SM/T). Girando in senso orario il CO₂ diminuisce.
- Premere il tasto 18 (Figura 7.2) fino a portarsi allo stato LP (spazzacamino attivo in minimo sanitario) sul display appare LP alternato alla temperatura dello scambiatore primario caldaia. (Figura 7.7).





Figura 7.7

- Verificare che il valore del CO₂ a Q min. non sia uscito dal campo di valori della tabella "Dati in sanitario" e valori CO₂ a Q.min. sezione "Dati tecnici" pagina 30 (modello M260.2025 SM/T) e pag. 33 (modello M260.3035 SM/T).
- Chiudere i rubinetti acqua calda sanitaria.
- Spegnere la caldaia tenendo premuto per 2 secondi il tasto 15 (Figura 7.2) fino a far apparire sul display LCD il simbolo — — — (Figura 7.8).



Figura 7.8

Durante le operazioni di verifica delle pressioni massima e minima al bruciatore, controllare la portata gas al contatore e confrontare il suo valore con i dati di portata gas vedi sezione "Dati tecnici" pag. 30 (modello M260.2025 SM/T) e pag. 33 (modello M260.3035 SM/T).

Richiudere le prese di analisi fumi.

7.3 Regolazione della potenza utile in funzione riscaldamento

La regolazione della potenza utile in riscaldamento è indipendente da quella settata sanitaria.

Il grafico in Figura 7.9 rappresenta come varia la potenza utile della caldaia in riscaldamento al variare del valore impostato nella scheda comando.

Potenza utile in riscaldamento (kW)




Figura 7.9

Riportare sul libretto di impianto il valore di potenza tarato e aggiungere inoltre il relativo

valore di rendimento utile, vedi grafici seguenti.

Rendimento utile a 30°/50° C (%)




Figura 7.10

Rendimento utile a 60°/80° C (%)




Figura 7.11

<u>Sequenza per il settaggio della potenza utile in funzione riscaldamento</u>

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 7.13) fino a far apparire sul display LCD le lettere P01 e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 7.12).



Figura 7.12




Figura 7.13

Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere P12 e il valore del parametro (74=M260.2025 SM/T o 84=M260.3035 SM/T), indicanti l'entrata nel "parametro 12" (Figura 7.14).



Figura 7.14

- Utilizzando i tasti 12 o 13 (Figura 7.13) è possibile modificare il valore del parametro 12 (riferirsi al grafico Figura 7.9 per determinare il valore corretto in funzione della potenza utile di riscaldamento).
- Premendo il tasto 15 (Figura 7.13) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

TRASFORMAZIONE GAS

8 TRASFORMAZIONE GAS

8.1 Avvertenze



Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile devono essere effettuate da un Centro Assistenza Autorizzato.

I componenti utilizzati per l'adattamento al tipo di gas disponibile, devono essere solamente ricambi originali.

Per le istruzioni della taratura della valvola gas della caldaia riferirsi alla sezione "VERIFICA RE-GOLAZIONE GAS" a pagina 61.

8.2 Operazioni e settaggio gas



Verificare che il rubinetto gas montato sulla tubazione gas alla caldaia sia chiuso e che l'apparecchio non sia sotto tensione.

- Togliere il pannello frontale della carrozzeria e ruotare a sé il pannello comandi come illustrato nella sezione "Manutenzione" a pagina 67.
- Togliere la forcina A, svitare il girello C ed estrarre il tubo del gas B (Figura 8.1).




Figura 8.1

 Eseguire la trasformazione del tipo di gas sostituendo correttamente il diaframma gas (Figura 8.2), facendo riferimento alla sezione "Dati tecnici" pag. 30 (modello M260.2025 SM/T) e pag. 33 (modello M260.3035 SM/T).




Figura 8.2



Attenzione per rimontare eseguire le operazioni effettuate in senso inverso, stando attenti a non rovinare la guarnizione OR del tubo gas quando si inserisce il tubo nell'aerotech ed eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto il girello del tubo gas (Figura 8.1).

La caldaia di fabbrica è settata per funzionare con il gas Naturale (G20).

Per settare il funzionamento della caldaia a gas **GPL (G30 - G31)** effettuare i seguenti settaggi:

• Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 8.3) fino a far apparire sul display LCD le lettere **P01** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 8.4).

TRASFORMAZIONE GAS




Figura 8.3



Figura 8.4

• Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere **P05** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 05" (Figura 8.5).




Figura 8.5

 Premendo 5 volte il tasto 12 è possibile modificare il valore del parametro 05 (vedi tabella).

Parametro	Tipo gas	
00	G20	
05	G31	

- Premendo il tasto 15 (Figura 8.3) si ottiene la conferma del valore inserito.
- · Per uscire senza confermare il valore modifi-

- cato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.
- Eseguire le tarature della valvola gas secondo le istruzioni riportate nella sezione "VERI-FICA REGOLAZIONE GAS" a pagina 61.
- Riposizionare il pannello comandi e rimontare il pannello frontale della carrozzeria.
- Applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio. L'etichetta autoadesiva è contenuta nel kit di trasformazione.

9 MANUTENZIONE

9.1 Avvertenze



Le operazioni descritte in questo capitolo devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare, l'utente deve provvedere una volta all'anno alla manutenzione e pulizia che devono essere effettuate da un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato. Qualora questo tipo di intervento non venga svolto, danni eventuali a componenti e relativi problemi di funzionamento della caldaia non saranno coperti da garanzia convenzionale.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e chiudere il rubinetto del gas.

9.2 Programmazione periodo di manutenzione

- Attivare la funzione orologio, come descritto alla sezione "Impostazione Ora/Giorno/ Data" a pagina 12.
- Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 18 19 (Figura 9.1) fino a far apparire sul display LCD le lettere **P01**, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 9.2).




Figura 9.1



Figura 9.2

• Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere **P28** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 28" (Figura 9.3).




Figura 9.3

Utilizzando i tasti 12 o 13 è possibile modificare il valore del parametro 28 da 00 mesi a 48 mesi. È permesso il valore 99 che disabilita la manutenzione.

Nel display si alternano la scritte **P28** - **SEt** (Figura 9.4).





Figura 9.4

- Premendo il tasto 15 (Figura 9.1) si ottiene la conferma del valore inserito.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

Nel caso, dopo la manutenzione, venisse lasciato il valore a **0** i simboli di manutenzione non scompaiono ma continuano a lampeggiare come prima dell'intervento.

I mesi residui alla manutenzione verranno replicati in sola lettura nella sezione 'info' valore **J15**.

NB: il lampeggio del simbolo in Figura 9.5 non è un errore. La caldaia funziona comunque regolarmente ma indica la scadenza del periodo di manutenzione




Figura 9.5

9.3 Smontaggio pannelli carrozzeria Pannello frontale

Svitare le viti A e rimuovere il pannello frontale D tirandolo a sé e quindi spingendolo verso l'alto in modo da liberarlo dalle sedi superiori (Figura 9.6 e Figura 9.7).

Pannelli laterali

Allentare la viti **B** e **C** in Figura 9.6 e togliere i due pannelli laterali **E** ed **F** tirandoli verso l'esterno.





Figura 9.6



Pannello di comando

Ruotare il pannello comandi **D**, come illustrato in figura Figura 9.8, per poter accedere in maniera ottimale ai componenti interni alla caldaia.




Figura 9.8


9.4 Rimontaggio pannelli carrozzeria Pannelli laterali

Rimontare i pannelli laterali **E** ed **F** operando in modo inverso a quanto descritto nella sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pagina 68.

Pannello frontale

- Montare il pannello frontale **D**, agganciandolo nella parte superiore.
- Premere la molla verso l'interno e contemporaneamente spingere il pannello frontale
 D fino al suo completo aggancio (Figura 9.9) sequenza 1-2.
- Ripetere la stessa sequenza sul lato opposto del pannello frontale D, (Figura 9.9) sequenza 3-4.
- Assicurarsi che il bordo del pannello fronta-

- le sia completamente aderente ai pannelli laterali.
- Bloccare il pannello frontale D con le apposite viti A (Figura 9.6).




9.5 Svuotamento del circuito sanitario

- Chiudere i rubinetti di entrata dell'acqua sanitaria previsti in installazione.
- Aprire i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.

9.6 Svuotamento del circuito riscaldamento

- Chiudere i rubinetti mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento previsti in installazione.
- Allentare il rubinetto di svuotamento del circuito riscaldamento 9 indicato in Figura 9.10.



 Per facilitare lo svuotamento, alzare il tappo 32 della valvola di sfiato automatica in Figura 9.11 e allentare il raccordo di sfiato scambiatore primario condensante 22 in Figura 9.12.





Figura 9.11



9.7 Pulizia dello scambiatore primario condensante e del bruciatore

Rimozione del gruppo bruciatore ventilatore 48 in Figura 9.13.





Figura 9.13


- Togliere il pannello frontale della carrozzeria e ruotare il pannello comandi (sezione "Smontaggio pannelli carrozzeria" a pagina 68).
- Scollegare i cablaggi degli elettrodi di accensione e quello di rivelazione.
- Svitare il girello del gas J, togliere la forcina I e rimuovere il tubo H.
- Scollegare il tubo in silicone dal diaframma aria/gas.
- Sganciare il tubo silenziatore.
- Inserire un cacciavite piano nella rientranza K del connettore M e fare leva verso il basso, contemporaneamente scollegare il connettore M tirandolo frontalmente (Figura 9.13).

- Scollegare il connettore del ventilatore N premendo il gancio in plastica O posizionato nella parte sottostante del connettore (Figura 9.13).
- Svitare i dadi L e rimuovere il gruppo bruciatore ventilatore 48 (Figura 9.13)
- Estrarre il corpo bruciatore tirandolo verso l'esterno.
- La guarnizione in silicone della parete frontale della camera di combustione Figura 9.14 deve essere cambiata se deteriorata e comunque deve essere obbligatoriamente sostituita ogni 2 anni.



• L'elettrodo di rivelazione P in Figura 9.14 funge anche da sensore per il corretto scarico della condensa.

Se tale elettrodo viene a contatto con acqua di condensa presente all'interno della camera di combustione manda in blocco di sicurezza la caldaia. Pertanto se si trova la coibentazione bagnata o deteriorata provvedere alla sostituzione.



Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sugli elementi dello scambiatore primario condensante (visionabili dopo aver tolto il corpo bruciatore), spazzolarli con un pennello in setola ed aspirare lo sporco con un aspirapolvere.

Il bruciatore non necessita di una particolare manutenzione, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.



Per rimontare eseguire le operazioni effettuate in senso inverso, facendo attenzione a non rovinare la guarnizione OR del tubo gas quando si inserisce il tubo nel diaframma aria/gas ed eseguire la prova di tenuta gas dopo aver stretto bene il girello del tubo gas.

9.8 Verifica della pressurizzazione del vaso d'espansione riscaldamento

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nella sezione "Svuotamento del circuito sanitario" a pagina 69 e controllare che la

pressione del vaso d'espansione non sia inferiore a 1 bar.

Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.

9.9 Pulizia dello scambiatore sanitario

La disincrostazione dello scambiatore sanitario, verrà valutata dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato, il quale eseguirà l'eventuale pulizia utilizzando prodotti specifici.

9.10 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (almeno una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi, del condotto aria e l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.

9.11 Verifica del rendimento della caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

 Collegare un analizzatore fumi alle prese di analisi fumi poste sugli scarichi fumi della caldaia Figura 9.16.




Figura 9.16

- Attivare la "funzione spazzacamino" alla potenza massima in riscaldamento (sezione "Settaggio della funzione spazzacamino caldaia" a pagina 73)
- Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria aprendo i rubinetti.
- Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumo (Figura 9.16) e confrontare i dati misurati con i seguenti.

Modello M260.2025 SM		
Portata termica nominale	kW	20,0
Rendimento nominale	%	97,4
Rendimento di combustione	%	97,6
Eccesso d'aria	n	1,2
Composiz. fumi CO2	%	9,2 - 9,8
Composiz. fumi O2	%	3,9
Composiz. fumi CO	ppm	120
Temperatura fumi	°C	76

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C

Figura 9.17

Modello M260.3035 SM		
Portata termica nominale	kW	30,0
Rendimento nominale	%	98,2
Rendimento di combustione	%	98,3
Eccesso d'aria	n	1,2
Composiz. fumi CO2	%	9,2 - 9,8
Composiz. fumi O2	%	3,9
Composiz. fumi CO	ppm	175
Temperatura fumi	°C	82

Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 m e gas Metano G20 e con temperatura mandata / ritorno riscaldamento 60°/80°C

Figura 9.18


I valori riportati nelle tabelle sono misurati alla potenza utile nominale con taratura di fabbrica.

9.12 Controllo del sifone scarico condensa

Il sifone scarico condensa 41 (Figura 9.19) non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente verificare:

- Che non si siano formati depositi solidi, eventualmente eliminarli.
- Che le tubazioni di scarico condensa non siano ostruite.

Per pulire l'interno del sifone svitare il tappo.



9.13 Settaggio della funzione spazzacamino caldaia

Con la caldaia settata in spazzacamino è possibile escludere alcune funzioni automatiche della caldaia agevolando le operazioni di verifica e controllo.

• Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 9.20) fino a far apparire sul display LCD le lettere **P01** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 9.21).




Figura 9.20




Figura 9.21

<u>Funzione spazzacamino alla potenza mini-</u> ma in sanitario

• Premere contemporaneamente i tasti 18 e 19 (Figura 9.20) fino a far apparire sul display LCD le lettere **LP** che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.**45**), indicanti l'entrata nell'attivazione della "funzione spazzacamino" alla potenza minima (Figura 9.22).





Figura 9.22

<u>Funzione spazzacamino alla potenza mini-</u> ma in riscaldamento

 Premendo il tasto 19 (Figura 9.20) è possibile variare la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere hP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.32), siamo in "funzione spazzacamino" alla potenza minima in riscaldamento (Figura 9.23).





Figura 9.23

<u>Funzione spazzacamino alla potenza massima in riscaldamento</u>

 Premendo il tasto 19 è possibile variare la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere cP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.78), siamo in "funzione spazzacamino" alla potenza massima in riscaldamento (Figura 9.24);





Figura 9.24

<u>Funzione spazzacamino alla potenza massima in sanitario</u>

Premendo ulteriormente il tasto 19 è possibile variare nuovamente la potenza in modalità spazzacamino: con visualizzazione sul display LCD delle lettere dP che si alternano con il valore di temperatura dell'acqua di riscaldamento (es.60), siamo in "funzione spazzacamino" alla potenza massima in sanitario" (Figura 9.25).





Figura 9.25

 Ripremendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 9.20) si esce dalla "modalità spazzacamino" e si ritorna allo stato di caldaia precedentemente impostato (Figura 9.26).



Inverno



Estate

Figura 9.26

9.14 Impostazioni per cambio scheda comando

Quando si sostituisce la scheda comando è indispensabile configurarla per l'esatto tipo di caldaia.

Importante: Alla fine della verifica del funzionamento della caldaia ed eventuale modifica di alcuni parametri settati di fabbrica è indispensabile compilare la tabella di Figura 9.27 con i valori che si visualizzano nello scorrimento dei parametri di configurazione della scheda comando.

Ciò per permettere una regolazione corretta di questa caldaia nel caso di sostituzione della scheda comando.

PARAMETRI	LCD	VALORE
Modello/tipo caldaia	P 01	
Configurazione senso- ri acqua	P 02	
Gestione pompa	P 03	
Gestione zone TA/OT	P 04	
Tipo di gas	P 05	
Non usato	P 06	

_										
	PARAMETRI	LCD	VALORE							
	Massima temperatura mandata riscald. °C	P 07								
	Reset (riconfigurazio- ne a parametri di fab- brica)	P 08								
	Spazzacamino	P 09								
	Frequenza di riaccensione in riscaldamento	P 10								
	Postcircolazione della pompa	P 11								
	Regolazione della po- tenza utile in riscalda- mento	P 12								
	Funzionamento modo pompa	P 13								
	Potenza di accensione del bruciatore	P 14								
	Valore del K sonda esterna	P 15								
	Regolazione della po- tenza minima in riscal- damento	P 16								
	Spegnimento del bru- ciatore in funzione del- la temp. sanitaria	P 17								
	NTC riscaldamento sul ritorno	P 18								
	Interfaccia utente	P 19								
	Non usato	P 20								
	Non usato	P 21								
	Non usato	P 22								
	Non usato	P 23								
	Non usato	P 24								
	Non usato	P 25								
	Non usato	P 26								
	Minima temperatura mandata riscald. °C	P 27								
	Intervalli di manuten- zione	P 28								

PARAMETRI	LCD	VALORE
Temperatura acqua ingresso sanitario x calcolo def=10	P 29	
Pressione corretta impianto primario (Pon)	P 30	

Figura 9.27

Entrare in "modalità programmazione" premendo contemporaneamente per 10 secondi i tasti 15 - 18 - 19 (Figura 9.28) fino a far apparire sul display LCD le lettere P01 che si alternano con il valore del parametro (35=M260.2025 SM/T o 37=M260.3035 SM/T), indicanti l'entrata nel "parametro 01" (Figura 9.29).




Figura 9.28



Figura 9.29

- Scorrere i vari parametri utilizzando i tasti 18 o 19 fino a far apparire sul display LCD le lettere **P02** e il valore del parametro, indicanti l'entrata nel "parametro 02".
- Per variare il valore premere il tasto 12 o 13 e confermare il valore del parametro con il

- tasto 15.
- Per uscire senza confermare il valore modificato premere il tasto 18 o 19.
- Ripetere i passaggi precedenti per visualizzare il valore e per passare al parametro successivo.
- L'uscita dalla "modalità programmazione" avviene in modo automatico, dopo 15 minuti, o togliendo l'alimentazione.

NOTE					

NOTE					



17962.2055.0 1911 80A5

BSG Caldaie a Gas S.r.l. - Gruppo Biasi

Sede commerciale, amministrativa, Stabilimento e Assistenza tecnica 33170 PORDENONE (Italy) - Via Pravolton, 1/b

+39 0434.238311

+39 0434.238312

www.biasi.it

Sede commerciale

+39 0434.238400

Assistenza tecnica

+39 0434.238387

Sede Legale Via Leopoldo Biasi, 1 – 37135 VERONA

Il presente manuale sostituisce il precedente.

La BSG Caldaie a Gas srl., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Garanzia dei prodotti secondo D. Lgs. n. 24/2002